



Пречиствател на въздух за хладилник HF10

Уважаеми клиенти,

Поздравяваме Ви за закупуването на този уред на Heaven Fresh. Като всички други продукти на Heaven Fresh и този уред е разработен на базата на най-новите технически постижения и в производството му са вложени сигурни и модерни електронни и електрически елементи. Отделете няколко минути, преди да включите уреда и прочетете следващата инструкция за експлоатация. Благодарим Ви!

1. Характеристики

Безжичният пречиствател на въздуха HF10 във Вашият хладилник действа по следния начин:

- **Убива бактериите и дезинфекцира с активен кислород.**

Убива незабавно 95% от гъбичките, бактериите, плесените от заразена храна и зеленчуци.

- **Отстранява зловонието и лошата миризма.**

HF10 обогатява въздуха с кислород, разгражда органичното зловоние и така предотвратява смесването на миризмата от развалена храна.

- **Разлага пестицидите, но запазва витамините.**

HF10 ефективно обогатява с кислород и разгражда отровните пестициди по повърхността на плодовете и зеленчуците, но запазва витамините и хранителните съставки на храната.

- **Запазва свежестта на храната.**

HF10 контролира процеса на загниване на плодовете и зеленчуците, дезинфекцира и отстранява миризмите, удължава трайността на месото, плодовете и зеленчуците.

► **HF10 има благотворно влияние върху вашето здраве**

Поемането на развалена храна предизвиква хранителни отравяния със симптоми като гадене, повръщане, разстройство и др. С HF10 Вие и семейството Ви няма защо повече да се страхувате от хранителни отравяния. HF10 запазва витамините и хранителните съставки в храната.

► **Без повече пестициди.**

Пестицидите във Вашите зеленчуци и плодове вредят на здравето Ви.

С HF10 ще консумирате храна, напълно изчистена от пестициди.

2. Начин на употреба

- **Зареждане на уреда с батерии:**



Завъртете пластината в основата на уреда по посока на часовниковата стрелка, поставете 4 бр. **алкални** батерии според отбелязаните положителни (+) и (-) отрицателни полюси.

- **Силен и слаб режим на действие (HI & LO) по Ваш избор.**



След зареждане пречиствателят ще работи без прекъсване 30 минути, за да отстрани миризмите и да дезинфекцира Вашия хладилник. След тези 30 минути действие устройството ще работи периодично според режима на действие. В слаб режим очистителят се включва за 150 секунди на час, циклично. При силен режим – за 4 минути на час, циклично. Микрокомпютър контролира автоматичната работа на уреда да излъчва отрицателни йони на всеки 2 часа. Светлинният индикатор свети непрекъснато, когато уредът работи и примигва на всеки 15 секунди, когато е в режим на изчакване.

- **Поставете HF 10 в горното отделение.**



Ако в хладилника неприятната миризма е прекалено наситена, избере силен режим на действие.

- **Примигване на червената лампичка (LED)**

Примигването на **червената** лампичка, докато уредът работи, означава, че няма достатъчно мощност и е време да смените батериите.

ОБЪРНЕТЕ ВНИМАНИЕ НА СЛЕДНОТО:

- **Не поставяйте HF10 на влажни и горещи места.**
- **Изваждайте батериите, когато пречиствателят не работи.**
- **Не изваждайте пречиствателя от хладилника, когато работи.**

Заради ниската температура в хладилника при допир със стайната температура отвън и отвътре в пречиствателя ще се образува конденз. Тази влага разяжда батериите, причинява ръждясване на металните части и може да доведе до лошо функциониране на уреда.

Когато сменяте батериите, извадете очистителя и го избършете. Преди да смените батериите, изчакайте, докато температурата му се изравни със стайната.

3. Почистване и поддръжка:

- **Проверка на волтажа на батериите.**

При постоянна употреба, волтажът на батериите трябва да се проверява на всеки два месеца. Начин на проверка: Изключете пречиствателя, после го включете. Повторете това няколко пъти.

Светването/изгасването на зелената лампичка показва, че батериите са добри. Мигането на червената лампичка показва, че батериите трябва да се сменят.

- **Избягвайте удари** – не изпускате пречиствателя и избягвайте да го удряте.
- **Почиствайте капака му с неабразивен препарат.**

За почистването на външните части на HF10 използвайте мек почистващ препарат.

- **Почиствайте веднъж на всеки два месеца.**

Прегледът и почистването се извършва, когато е необходимо, или поне веднъж на всеки два месеца.

Официален Вносител на Heaven Fresh Inc. за България:

ТСП ООД 1504 София

тел.: 02 9431103

e-mail: fresh@tspbq.com

Офис: ул. Панайот Волов №13

Фирмен магазин: ул. Чаталджа №13

Факс: 02 8431819

Интернет магазин: www.freshbul.com

